

龟跌III (6008) CMR 版 SS1 功能按键表



F0	头尾灯
F1	发动机
F2	高音风笛
F3	低音风笛
F4	短风笛
F5	发车铃
F6	风泵
F7	关闭风机
F8	大灯
F9	尾灯
F10	底板 AUX7 扩展开关
F11	底板 AUX8 扩展开关
F12	列车试闸
F13	撒沙
F14	欢迎进行曲
F15	美哉, 费加罗
F16	自动连挂 CV120 倒车速度; CV121 挂车后前进速度; CV122 倒车时长 (秒); CV123 挂车后前进时长 (秒)