

## 速音（8005）CMR 版 SS1 功能按键表



F0	头灯开关
F1	发动机
F2	高音风笛 CV235 =0 高音风笛风格 1 ; CV235 =1 高音风笛风格 2
F3	低音风笛
F4	短风笛
F5	发车铃
F6	风泵
F7	关闭风机
F8	北京站钟声
F9	关闭尾灯
F10	花在微笑
F11	美哉！费加罗
F12	列车缓解
F13	撒沙
F14	啤酒饮料矿泉水
F15	连挂
F16	自动连挂 CV120 倒车速度； CV121 挂车后前进速度； CV122 倒车时长（秒）； CV123 挂车后前进时长（秒）
F17	白灯无码
F18	白灯注意进路
F19	红灯停车
F20	红黄灯停车
F21	黄灯减速
F22	黄二灯注意运行
F23	绿灯通过
F24	绿黄灯注意运行

F25	双黄灯侧线运行
F26	注意前方限速
F27	注意限速
F28	监控运行
F29	进入调车
F30	蓝灯停车
F31	退出调车
F32	输入车次
F33	输入车站号
F34	输入司机号
F35	输入区段号
F36	输入列车类别
F37	输入计长
F38	输入辆数
F39	输入牵引重量
F40	西安西站调度
F41	欢迎进行曲